

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Proszę przeczytać uważnie przed rozpoczęciem eksploatacji

System alarmowy z szyfrem SECURE PRO umożliwia wykrycie intruza w twoim domu poprzez zarejestrowanie jego wejścia. Alarm można zamontować na większości rodzajów drzwi oraz okien. Aktywacja oraz dezaktywacja alarmu odbywa się poprzez wprowadzenie szyfru z klawiatury.

WŁAŚCIWOŚCI ALARMU:

- Bardzo prosty w instalacji, nie wymaga żadnych dodatkowych przewodów.
- Wbudowana syrena alarmowa o głośności 110 decybelów.
- Technologia magnetycznego czujnika.
- 3 możliwości ustawienia: INSTANT (alarm natychmiastowy), DELAY (alarm ze zwłoką), CHIME (kurant, miły dźwięk emitowany przy otwarciu drzwi).
- Programowalny szyfr (aż do 12 cyfr).
- 10 sekund opóźnienia alarmu ze specjalnym dźwiękiem ostrzegawczym.
- Wymaga 3 baterii alkalicznych AA, 1,5V

PORADY DLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące instalacji oraz eksploatacji przed rozpoczęciem użytkowania.
- Syrena alarmowa jest bardzo głośna – nigdy nie zbliżaj ucha bezpośrednio do urządzenia.
- Unikaj nieostrożnego obchodzenia się z klawiaturą.
- Nie instaluj alarmu w miejscu wyeksponowanym bezpośrednio na światło słoneczne lub narażonym na wilgoć.
- Ten system alarmowy może zapewnić cenną ochronę dla twojego domu oraz twojej własności jeśli jest użytkowany właściwie. Niemniej jednak nie może on zagwarantować pełnej ochrony przed włamaniem albo rabunkiem.
- Proszę zachować tą instrukcję w podręcznym miejscu w celu późniejszej konsultacji.

INSTALACJA BATERII

Kiedy alarm oraz dźwięk kurantu stają się ciche, należy wymienić baterie.

1. Wykręć śrubkę z pojemnika na baterie umiejscowionego z tyłu urządzenia. Zainstaluj 3 baterie alkaliczne AA, 1,5V (nie są załączone w zestawie).

UWAGA: Kiedy baterie są instalowane po raz pierwszy, albo są wymieniane, szyfr natychmiast przełącza się na wartość preinstalowaną „0000”

INSTALACJA

MONTAŻ URZĄDZENIA ALARMOWEGO (Proszę odnieść się do **Ilustracji A+B**)

UWAGA: Zanim zamontujesz urządzenie, proszę upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkim Poradami Bezpiecznego Użytkowania.

1. Zamontuj urządzenie **Alarmowe** do drzwi lub do ściany używając śruby (haczyka, kolka rozporowego, gwoźdźca) oraz otworu umiejscowionego z tyłu urządzenia.
2. Usuń dwustronną taśmę z klejem z tyłu urządzenia **Magnetycznego**, które jest połączone przewodem z urządzeniem **Alarmowym**.

UWAGA: Upewnij się, że oba **Magnesy** są zamontowane w odległości od siebie nie większej niż 0,6 cm.

3. Zamontuj urządzenie **Magnetyczne** po lewej lub po prawej stronie urządzenia **Alarmowego**, w zależności od sposobu otwierania drzwi. Upewnij się, że strzałka na magnesie wskazuje stronę przeciwną do urządzenia **Alarmowego**.
4. Usuń dwustronną taśmę z klejem z tyłu drugiego **Magnesu**. Upewnij się, że strzałka na magnesie wskazuje urządzenie **Alarmowe**. Wyrównaj linie strzałek obu **Magnesów**.

OBSŁUGA URZĄDZENIA (Proszę odnieść się do **Ilustracji B**)

UWAGA: SYRENA ALARMOWA JEST EKSTREMALNIE GŁOŚNA. DLA TWOJEGO WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIGDY NIE PRZYKŁADAJ UCHA DO URZĄDZENIA. ABY PRZETESTOWAĆ ALARM - SKIERUJ URZĄDZENIE NA ODLEGŁOŚĆ DŁUGOŚCI RĘKI OD SIEBIE I AKTYWUJ ALARM.

WPROWADZANIE SZYFRU ABY AKTYWOWAĆ / DEZAKTYWOWAĆ URZĄDZENIE ALARMOWE.

UWAGA: Preinstalowana wartość szyfru to: „0000” (cztery zera).

WAŻNE: PO ZAMONTOWANIU, MUSISZ AKTYWOWAĆ ALARM ABY USTAWIĆ OPCJĘ: KURANT, ALARM NATYCHMIASTOWY, ALARM ZE ZWŁOKĄ.

1. Wpisz szyfr „0000” lub ten szyfr, który jest obecnie w pamięci (przy wymianie baterii, wartość preinstalowana wynosi: „0000”). Jeśli jest jakiś szyfr w pamięci, to wpisz ów szyfr zamiast „0000”.
2. Wciśnij przycisk **#/ON/OFF**, usłyszysz sygnał potwierdzenia, lampka LED zapali się na około 10 sekund, potwierdzając że alarm jest uaktywniony.
3. Jeśli wprowadzony został niewłaściwy szyfr, to usłyszysz 2 krótkie sygnały, inne od sygnału potwierdzającego.
4. Wpisz prawidłowy szyfr i wciśnij przycisk **#/ON/OFF**. Usłyszysz sygnał potwierdzenia.
5. Aby zdezaktywować urządzenie, wpisz szyfr i zakończ przyciskiem **#/ON/OFF**.

ZMIANA SZYFRU

UWAGA: Kiedy baterie są włożone po raz pierwszy, albo zostały wymienione, szyfr automatycznie przełączy się z powrotem na wartość „0000”.

1. Wpisz stary szyfr.
2. Wciśnij przycisk „*”, urządzenie wyda pojedynczy sygnał, potwierdzający szyfr.
3. Wprowadź nowy szyfr (1 – 12 cyfr).
4. Wciśnij przycisk „*” ponownie, a urządzenie wyda pojedynczy sygnał potwierdzający, że nowy szyfr został wprowadzony.

3 USTAWIENIA ALARMU (Proszę odnieść się do **Ilustracji B**)

UWAGA: UPEWNIJ SIĘ ŻE UAKTYWNIŁEŚ URZĄDZENIE ALARMOWE, ZANIM WYBIERZESZ ODPOWIEDNIE USTAWIENIE.

KURANT Ten tryb używany jest w celu powiadomienia cię o każdej osobie wchodzącej przez drzwi.

1. Aby aktywować tryb „Kurantu” przełącz suwak na pozycję **Chime** (Kurant).
2. Kiedy gość będzie próbował wejść do domu poprzez otwarcie drzwi, miły dźwięk zaanonsuje jego przybycie. Tryb **Kurantu** może być także używany w celu ostrzeżenia, że małe dziecko właśnie otworzyło drzwi.
3. Sygnał kurantu będzie słyszalny za każdym otwarciem drzwi, dopóki urządzenie jest uaktywnione.

Aby zdezaktywować urządzenie, wprowadź prawidłowy szyfr i wciśnij przycisk **#/ON/OFF**.

ALARM NATYCHMIASTOWY Ten tryb jest używany, aby cię chronić, kiedy jesteś w domu.

1. Aby aktywować tryb **Alarmu Natychmiastowego**, przełącz suwak na pozycję **Instant** (Alarm Natychmiastowy).
2. Jeśli suwak jest na pozycji **Instant**, a drzwi zostaną otworzone, urządzenie natychmiast uruchomi 110 decybelową syrenę alarmową.
3. Aby zdezaktywować urządzenie, wprowadź prawidłowy szyfr i wciśnij przycisk **#/ON/OFF**.

ALARM ZE ZWŁOKĄ Ten tryb jest używany kiedy wychodzisz z domu.

1. Aby aktywować tryb **Alarmu ze zwłoką**, przełącz suwak na pozycję **Delay** (Alarm ze zwłoką).
2. Po powrocie, po otwarciu drzwi sygnał ostrzegawczy przypomni Ci o konieczności dezaktywacji urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie zdezaktywowane w przeciągu 10 sekund od chwili otwarcenia drzwi, rozlegnie się 110 decybelowa syrena alarmowa.
3. 110 decybelowa syrena alarmowa będzie rozlegała się przez 30 sekund. Podczas trwania syreny alarmowej, albo podczas czasu w którym słychać sygnał ostrzegawczy – można wprowadzić szyfr aby zdezaktywować urządzenie.
4. Aby zdezaktywować urządzenie, wprowadź prawidłowy szyfr i wciśnij przycisk **#/ON/OFF**.

SPECJALNY TRYB – ALARM PANIKI (PANIC ALARM)

Przycisk **Panic** usytuowany jest na przednim panelu urządzenia, a służy do natychmiastowego uruchomienia alarmu w razie nagłego zagrożenia.

1. Wciśnij przycisk **Panic**. Uruchomiona zostanie natychmiast 110 decybelowa syrena.
2. Aby zdezaktywować **alarm Paniki**, wprowadź prawidłowy szyfr i wciśnij przycisk **#/ON/OFF**.